

メンテナンス方法マニュアルのご利用について

1. 本サイトでは、弊社が発売したすべての製品のメンテナンス方法を掲載しておりませんので、あらかじめご了承ください。
2. 本サイトのサービスは予告なく中止、または内容を変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
3. 本マニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度表示を参考にして、無理な修理を行わないようご注意ください。
4. メンテナンスに必要な部品は、あらかじめご購入店や弊社製品取扱店に、ご注文ください。
5. 本メンテナンス動画の内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合がございます。
6. 本マニュアルを利用した際の修理や調整に伴う事故や破損、またはそれらに伴うその他損害につきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
7. 本メンテナンス動画を利用した際の修理や調整に伴い製品が破損した場合、保証期間内であっても、無償修理対象外とさせていただく場合がございますので、ご了承ください。

ロールスクリーン 巻き上げの速度調整方法 (プルコードタイプ)

難易度：☆☆

対応製品

マイテック / マイテックワンタッチループ / マイテックデコラ / マイテックワンタッチループデコラ / マイテック浴室 / マイテックワンタッチループ浴室

■ 対象期間：2003年5月～

■ 用意する部品：なし

■ 用意する道具：プラスドライバー

ロールスクリーン 巻き上げの速度調整方法 (プルコードタイプ)

1 サイドホルダーで巻き上げの速度を調整できます。サイドホルダーセットのカバーを下方方向にスライドさせて外してください。

※製品に向かって右側のサイドホルダーセットがスプリング調整側になります。



2 プラスドライバーで調整十字穴を回し調整を行ってください。

時計回りに回すと巻き上げスピードが遅くなります。反時計回りに回すと巻き上げスピードが速くなります。

※遅くし過ぎると巻き上がらない可能性があるのをご注意ください。

※早くし過ぎると破損の原因になるのをご注意ください。



3 速度調整後、下方方向からサイドホルダーセットのカバーを戻して完了です。

